

- Il est impératif de placer le compresseur dans un endroit sec (sous un siège ou dans un coffre).
- Veillez à ce que la ventilation soit correcte autour du compresseur.
- Utilisez toujours le compresseur lorsque le moteur du véhicule est en marche.



