



NOTICE DE MONTAGE

MITSUBISHI L200 – double cabine benne courte (134.5 cm)

CT164

POSE DE LA BARRE INOX (SUPPORT CHARNIERES) EN FOND DE BENNE :

- POSITIONNER LA BARRE CHARNIERE EN LA PLAQUANT CONTRE LA BENNE.
- PERCER TOUS LES TROUS DIAMETRE 5 ET POSER LES 8 GROS RIVETS.
- LES CHARNIERES ETANT REGLABLES, NE PAS POSER IMMEDIATEMENT LES 4 RIVETS TETE FRAISEE (LES POSER UNE FOIS LES REGLAGES EFFECTUES).
- FAIRE L'ETANCHEITE SUR LES 2 COTES DE LA BARRE INOX AVEC DU SIKAFLEX OU DU SILICONE.

MISE EN PLACE DES VERINS :

- PERCER 2 TROUS DE 8.5 A 59 CM DE L'AVANT INTERIEUR DE LA BENNE (VOIR PLAN), APRES AVOIR POSE LA BARRE INOX CHARNIERE
- METTRE EN PLACE LES ROTULES DE VERINS, SERREZ LES ; VOUS POUVEZ MAINTENANT FIXER LES VERINS (PLAN) **DIAMETRE LE PLUS IMPORTANT (PARTIE NOIRE) EN HAUT.**

MISE EN PLACE DU COUVRE-TONNEAU :

- CENTRER LE COUVRE TONNEAU D'UNE MANIERE DEFINITIVE (CHARNIERES A L'INTERIEUR).
- ENTRER A L'INTERIEUR DE LA BENNE AVEC 1 PERCEUSE SANS FIL, 1 FORET **DE 6** 2 ECROUS ET 1 CLE A PIPE DE 10
- **FAIRE EXERCER UNE PRESSION DANS L'ANGLE DU CAPOT PAR UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR, AFIN QUE LE JOINT PLAQUE SUR LA BENNE AU MOMENT DU PERCAGE PUIS PLAQUER LA PARTIE AMOVIBLE DES CHARNIERES SUR LE COUVRE-TONNEAU ET PERCER, UNIQUEMENT LE TROU DU BAS** (ENCERCLE EN ROUGE SUR PLAN), UNE PERSONNE A L'EXTERIEUR VOUS GLISSERA 1 VIS DANS LE TROU (VIS POELIERS). IL VOUS RESTE A SERRER L'ECROU, LES 4 AUTRES VIS SERONT MONTEES APRES REGLAGES. MONTER LES VERINS.

REGLAGES :

- SI APRES LE MONTAGE DES VERINS, LE CAPOT EST LEGEREMENT DECALE D'UN COTE OU DE L'AUTRE, DEMONTER LES VERINS, DEVISSEZ LA CHARNIERE.
- REGLER EN TIRANT D'UN COTE OU DE L'AUTRE.
- RESSERER LES VIS ET CONTROLER SI LE CAPOT EST CORRECTEMENT POSITIONNE.
- METTRE LES 4 DERNIERES VIS POELIEES SUR LA PARTIE CINTREE.
- UNE FOIS LE REGLAGE TERMINE, POSITIONNER LES 4 RIVETS POP TETE FRAISEE DES CHARNIERES.

MISE EN PLACE DE LA SERRURE :

- OUVRER LE HAYON ET FERMER LE CAPOT.
- TRACER L'EMPLACEMENT DU PENE DE LA FERMETURE INOX (SE TROUVANT SUR LE CAPOT) SUR LE COTE DE LA BENNE.
- METTRE EN PLACE LES 2 EQUERRES REGLABLES LIVREES EN SE SERVANT DU TRACE PRECEDENT.
- PERCER ET METTRE LES 4 RIVETS DE 4,8.
- VOUS DEVEZ REGLER LE PENE (REGLABLE EN LONGUEUR) ET L'EQUERRE (REGLABLE

- EN LARGEUR). IL FAUDRA REGLER SIMULTANEMENT LA TRINGLERIE EN PRESSANT SUR LE RESSORT POUR FAIRE COULISSER LA TRINGLE.
- LE CAPOT DOIT SE FERMER EN LE CLAQUANT.
- LE HAYON NE POURRA PAS S'OUVRIRE QUAND LE CAPOT SERA FERME, CE DERNIER LE RECOUVRANT.
- **ENTRETIEN : IL FAUDRA GRAISSER DE TEMPS EN TEMPS LES PENES ET LA SERRURE.**

**N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME
PENDANT LE MONTAGE**

SACHET DE VISSERIE :

- CLES DE LA SERRURE
- 6 VIS POELIERS DE 6 + ECROUS (CHARNIERE PARTIE MOBILE)
- 2 ROTULES
- 8 GROS RIVETS
- 4 RIVETS TETE FRAISEE

AUTRE SACHET DE VISSERIE :

- 2 GACHES REGLABLES + 8 RIVETS



**Parc d'Activité de Sophia Antipolis
651, rue Henri Laugier - 06600 ANTIBES
Tel : 04.92.91.09.10 - Fax : 04.92.91.05.90
www.marina4x4.com - info@marina4x4.com**