

Zulässige Lasten (dynamisch) Dachträger / Querträger für den BAW212

Bitte in jedem Fall die zulässige Dachlast beachten!!

